



ORIGINAL CAR PARTS
www.originalcarparts.nl

Beschrijving overzetten klapsleutel

Deze montagehandleiding is geschikt voor de onderstaande sleuteltypes:

Audi	AUD101, AUD102, AUD103, AUD104, AUD106, AUD107 en AUD109
Ford	FOR101, FRD102
Jaguar	JAG101
Landrover	LAN105 (overzetten sleutelblad)
Seat	SEA101, SEA102, SEA103, SEA104, SEA111
Skoda	SKO101, SKO102, SKO103, SKO104, SKO111
Volkswagen	VW101, VW102, VW107, VW108, VW111, VW105 (overzetten sleutelblad)

U begint met het overzetten van de printplaat. Maak uw 'oude' sleutel open door de “kop” waar het zwaardsleutel aan zit van het knopgedeelte te trekken. Daarna beide helften van het drukknopgedeelte van elkaar af te wrikken. Haal het elektronicagedeelte eruit en plaats dit in de nieuwe behuizing.

(Bij de Audi klapsleutel zit deze printplaat in een aantal gevallen vastgeklonken en moet de verbinding voorzichtig worden verwijderd met een kniptangetje.)

Verwijder het logo van uw behuizing door deze met een klein schroevendraaiertje eraf te wippen. Draai het schroefje los wat eronder zit en maak de kop voorzichtig open. Verwijder de transponder en zet deze over in de nieuwe behuizing. Klik de “kop” weer vast aan het drukknopgedeelte. **Wacht nog even met het bevestigen van het logo tot u de sleutel helemaal in elkaar heeft gezet en getest.**

Daarna zet u het oude sleutelzwaard over naar de nieuwe behuizing. U klapt eerst uw huidige sleutel ongeveer 3/4 open, u ziet dan in de knik van het scharnierende gedeelte een rond gaatje zitten. In dit ronde gaatje zit - meestal niet echt zichtbaar maar wel aanwezig - een klein spietje. Dit tikt u er voorzichtig uit met een klein dreveltje of spijkertje. U kunt nu het sleutelzwaard voorzichtig van de behuizing aftikken. U doet hetzelfde bij de nieuwe klapsleutel en zet daarna het sleutelzwaard over naar de nieuwe behuizing.

Test nu eerst de sleutel, kijk of de afstandbediening het doet en controleer of de auto start. Verwijder tenslotte het stickervelletje van het logo en lijm het in de daarvoor bestemde uitsparing. Verwijder ook de beschermende folielaag van de bovenzijde van het logo.

Uw sleutel is daarna weer klaar voor gebruik.